## TERMO DE GARANTIA

TODOS OS PRODUTOS BERMAR TÊM A GARANTIA TOTAL DURANTE 6 MESES DATA DA VENDA \_\_\_\_/\_\_\_/ NOTA FISCAL N° \_\_\_\_\_ APARELHO N° \_\_\_\_\_

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO



BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti, 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620 São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600 www.bermar.ind.br - bermar@bermar.ind.br Serviço de Atendimento ao Cliente

e-mail: sac@bermar.ind.br

DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

# Manual de Instruções



Ralador de Queijo e Coco Mod II

Modelo

**BM 92NR** 



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade.

#### 1.1 Informações básicas

- 1.1.1 No Ralador de Queijo e Coco modelo BM 92NR, a carenagem é confeccionada em aço carbono pintada com tinta epóxi branca.
- 1.1.2 O Ralador de Coco e Queijo possui 3 discos, sendo um para ralar e dois para desfiar.

#### 1.2 Características técnicas


Tabela 01 - Dados Técnicos			
Características	Unidade	BM 92NR	
Tensão (ac)	[V]	127 / 220	
Frequencia	[Hz]	60	
Potência	[W]	733	
Consumo	[kWh]	0,73	
Altura	[mm]	510	
Largura	[mm]	248	
Profundidade	[mm]	510	
Peso líquido	[kg]	17,5	

#### 1.3 Cuidados necessários

- 1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho.
- A manutenção e limpeza da máquina deve ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.
- 1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- 1.3.3 Todo aparelho BERMAR sai com a chave seletora de tensão na posição 220V, caso necessário utilize a chave para inverter a tensão para 127V. Nunca faça a inversão de tensão com o cabo plugado na tomada.
- 1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)
- 1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.
- 1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.
- 1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).
- 1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- 1.3.9 Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho.
- 1.3.10 A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- 1.3.11 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem danificar o aparelho.

## 6. Esquema elétrico

#### 6.1 Esquema elétrico 127/220V



#### 7. Normas

#### 7.1 Normas de referência

7.1.1 ABNT NBR 60335-1, IEC 60335-2-64


## 3. Instruções de Limpeza


### 3.1 Como limpar sua máquina.

- 3.1.1 Desligue a máquina e retire-a da tomada;.
- 3.1.2 Retire a cuba, soltando as porcas borboletas e os manípulos de fixação.
- 3.1.3 Retire o disco ralador e faça a limpeza com pano umido e esponja umidecidos em sabão neutro.
- **3.1.4** Após efetuada a limpeza, faça a montagem, observando que o parafuso comprido só poderá ser colocado em um dos furos próximo a borda do disco ralador.

## 4. Componentes

### 4.1 Componentes principais.





## 5. Informações uteis


### 5.1 Tabela de problemas, causas e soluções

Problemas	Causas	Soluções
A máquina não liga.	- Falta de energia no local.	- Verificar se há energia na rede.
	- Problemas na montagem	- Verificar se a cuba está encaixada corretamente com o sensor de segurança.
	- Problemas Elétricos.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cheiro de queimado na máquina.	- Problemas Elétricos.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo de energia danificado.	- Falha no transporte do produto.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina liga mas para ou gira em baixa rotação.	- Aparelho com chave seletora em 220V e rede elétrica 127V.	- Coloque a Chave seletora na posição 127V.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Ruídos na máquina	- Rolamentos com defeito.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

#### 2. Instruções de uso

## 2.1 Pré-operação

- 2.1.1 Antes de utilizar o Ralador de Coco e Queijo, lave todas as partes que entram em contato com produto a ser ralado ou desfiado, com água e sabão neutro (leia o item 3 Instrução de Limpeza)
- Coloque o produto a ser processado dentro da cuba (item 02, figura 01).
- Coloque a chave (item 03, figura 01) na posição ligado, a máquina entrará em funcionamento após abaixar a tampa esmagadora (item 01, figura 01).



- Tempo aconselhável de uso é de 1 minuto ligado para 5 minutos desligados.

#### 2.2 Troca dos Discos de Ralar e Desfiar

O Ralador de Coco e Quejo possui 3 discos para ralar ou desfiar os produtos desejados.



- Para troca do discos deslique o Ralador de Coco e Queijo.
- Retire a cuba (item 03, figura 02), soltando as porcas borboletas (item 07, figura 02) e os manípulos (item 02, figura 02) de fixação. Observe que sem a cuba (item 03, figura 02) a máquina não ligará pois, o sensor de segurança impedira seu funcionamento.
- 2.2.4 Com a chave de fenda solte o parafuso central do disco do ralador (item 04, figura 02) e puxe-o para fora. Faça a substituição do suporte do disco (item 05, figura 02) e observe o encaixe do disco no eixo (item 08, figura 02).
- 2.2.5 Observe que um parafuso é mais comprido que os demais, pois o mesmo, além de fixar o disco, também faz a limpeza para não ficarem alimentos acumulados no suporte intermediário (item 06, figura 02).

